



Faire un parallélisme sur un SMC 250 + montage élargisseur AV + couronne arrière de 32

Copyright Beaujol'quad



La première chose à faire est de remettre le guidon droit.
Si on a tapé , les roues avants ne seront plus droites.
On mesure d'un point fixe à un autre afin d'avoir
le guidon droit.

Copyright Beaujol'quad



Le but est de retrouver les même valeurs du côté D et G.
L'idéal après étant de bloquer le guidon en position droite.

Copyright Beaujol'quad



On voit bien sur la photo que le côté G est plus droit..

Copyright Beaujol'quad



Encore plus flagrant avec la mise en place des équerres.

Copyright Beaujol'quad



On desserre les 4 rotules de direction..

Copyright Beaujol'quad



Il reste plus qu'à régler devant et derrière en mettant la même valeur.
Le plus dur est de vérifier que le guidon ne bouge pas pendant les réglages.

Copyright Beaujol'quad



Ensuite , il reste plus qu'à mettre les élargisseurs de 3 cm d'épaisseur chacun..

Copyright Beaujol'quad



On serre au couple de 4.3.

Copyright Beaujol'quad



Le kit de 32 nécessite de couper la chaîne de quelques maillons afin de pouvoir régler la tension par la suite.

Copyright Beaujol'quad